

1404/04/18	تاریخ :
BM-262	شماره اطلاعیه :
مذا 3	نوع خودرو



اطلاعیه فنی

اداره فنی و مهندسی خدمات پس از فروش

جدول سرویس ادواری:

60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	سرویس اولیه 5 هزار کیلومتر یا 6 ماه (هر کدام که زودتر فرارسد)	ماه	Km x 1000	تعمیر و نگهداری (بر حسب کیلومتر یا زمان، هر کدام که زودتر فرا برسد)
موتور														
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	6	روغن موتور	
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		6	فیلتر روغن (به همراه اورینگ آبندی)	
R		C	R		C	R		C	R		C	18	فیلتر هوا	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		6	تسمه تجهیزات جانبی (واترپمپ، کمپرسور کولر)	
سیستم خنک کننده														
I		I		I		I		I		I		12	سیستم خنک کننده	
اولین تعویض 10 سال و یا 200 هزار کیلومتر صورت پذیرد (هر کدام زودتر فرارسد) سپس هر 5 سال یا 100 هزار کیلومتر تعویض شود در صورت تغییر رنگ، مایع خنک کننده تعویض گردد.													مایع خنک کننده موتور	
سیستم سوخت رسانی														
	هر 60 هزار کیلومتر تعویض گردد (در صورت نیاز)												فیلتر بنزین	
	* هر 10 هزار کیلومتر به باک بنزین اضافه بشود												* مایع پاک کننده رسوبات کربنی	
I		I		I		I		I		I		12	لوله و شیلنگ های لاستیکی (لوله های بنزین)	
سیستم جرقه														
هر 120 هزار کیلومتر تعویض گردد													شمع موتور	
سیستم برقی														
I		I		I		I		I		I		12	تست جریان باتری	
I		I		I		I		I		I		12	همه سیستم های برقی	
هر 5000 کیلومتر تنظیم شود													تنظیم هشدار سرویس و نگهداری	

* : فقط در صورت روشن شدن چراغ چک با کد خطای P1200 نسبت به اضافه کردن مایع پاک کننده رسوبات کربنی به باک بنزین اقدام گردد

1404/04/18	تاریخ :
BM-262	شماره اطلاعیه :
مزدا 3	نوع خودرو



اطلاعیه فنی

اداره فنی و مهندسی خدمات پس از فروش

براساس زمان و مسافت طی شده												موضوع تعمیر و نگهداری		
60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	سرویس اولیه 5 هزار کیلومتر یا 6 ماه (هر کدام که زودتر فرارسد)	ماه	Km x 1000	تعمیر و نگهداری (برحسب کیلومتر یا زمان ،هر کدام زودتر فرارسد)
شاسی و بدنه														
I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I:6 R:48	روغن ترمز	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	6	دیسک های ترمز لنت ترمز	
روغن گیربکس اتوماتیک و فیلتر روغن گیربکس هر 80 هزار کیلومتر یا 48 ماه تعویض شود (هر کدام زودتر فرا رسد)													روغن گیربکس اتوماتیک	
I				I				I				24	گردگیر پلوس	
I		I		I		I		I		I		12	شرایط بدنه	
هر 10 هزار کیلومتر یکبار جابجا شود													جابجایی تایرها	
تهویه مطبوع														
هر 12 ماه یکبار یا هر 10 هزار کیلومتر تعویض شود (هر کدام که زودتر فرارسد)													فیلتر هوای اتاق (تهویه مطبوع)	

• شرح علائم موجود در جدول تعمیرات و نگهداری:

I – مورد و قطعات مربوطه را بررسی نمایید. در صورت لزوم اصلاح، تمیز، تنظیم یا تعویض نمایید.

R – تعویض

C – تمیز کردن

❖ نکات مهم:

1. بسته به نوع سبک رانندگی اگر خودرو تحت هر کدام از شرایط زیر مورد استفاده قرار گیرد لازم است روغن و فیلتر روغن زودتر از بازه زمانی توصیه شده تعویض گردد.

A. رانندگی در جاده های خاکی

B. رانندگی بلند مدت با سرعت آهسته

C. رانندگی مکرر در مسافت های کوتاه تر از 8 کیلومتر با دمای محیط زیر صفر

2. در صورت رانندگی در جاده های خاکی ضروری است فیلتر هوا زودتر از بازه زمانی اعلام شده تمیز و در صورت لزوم تعویض گردد.

3. عملکرد سیستم برقی و تجهیزات برقی را به طور کامل بررسی کنید.

4. پس از انجام سرویس و نگهداری، نشانگر سرویس و نگهداری را از طریق صفحه کیلومتر ریست نمایید.

5. در صورت رانندگی در آب و هوای مرطوب و یا مناطق کوهستانی (استفاده مکرر از سیستم ترمز)، روغن ترمز می بایست هر سال تعویض گردد.